

# Mise en place de la bavette en inox Lécopot

Les Toilettes sèches

## Bavette en acier inoxydable diamètre 27,5cm

### Modèle déposé

Bavette en acier inoxydable, diamètre de 27,5 cm permettant d'éviter les fuites entre l'assise et le récipient des toilettes sèches.

Inox 304 18/10

Dimensions : diamètre 27,5 cm, hauteur 95 mm.



### Remarque :

La pose de la bavette sur votre plateau demandera de fixer la lunette au plateau. La lunette ne pourra donc se soulever seule. C'est l'ensemble plateau, bavette et lunette qui devra pouvoir se soulever.

Gabarit de perçage. À découper selon les pointillés

Hauteur : 299mm ; rayon : 149,5mm

Largeur : 254mm ; rayon : 127mm

### Etape 1

Percez un trou selon le gabarit fourni sur ce document à l'aide d'une scie sauteuse sur le plateau qui accueillera votre bavette et sur laquelle vous fixerez également votre lunette.

### Etape 2

Insérez la bavette en inox dans le trou. Pour cela, pressez légèrement la bavette entre vos mains pour lui imprimer l'ovale correspondant au trou. Une fois introduite, pressez sur le dessus de la bavette pour l'enfoncer jusqu'au rebord. Grâce à son rebord de 5 mm, la bavette sera bloquée sur votre plateau.

### Etape 3

Fixez votre lunette sur le plateau par le dessous à l'aide de vis. Votre bavette sera ainsi prise en sandwich entre le plateau et la lunette et garantira ainsi une étanchéité indispensable au bon fonctionnement de votre toilette sèche.

Video tuto :  
Comment insérer la bavette ?

