DALLES MURALES EN LIEGE

INSTRUCTIONS DE POSE

LE LIÈGE

En combinant des qualités acoustiques et thermiques indéniables, le liège apporte une touche chaleureuse et colorée à tous les intérieurs. Écologique, flexible, durable, résistant à l'eau et facile à installer et à entretenir, le liège est le matériau idéal pour les murs.

AVANT DE COMMENCER

L'installation des carreaux muraux en liège est une opération simple, mais elle doit être réalisée correctement. Les problèmes les plus courants et les sources d'insatisfaction ne sont généralement pas dus au produit lui-même, mais à des procédures d'installation inappropriées (stabilisation inadéquate, mauvaise préparation du support, utilisation de colles inadaptées…).
L'installation de carreaux de liège sur des murs présentant une humidité excessive doit être évitée. Lors de l'utilisation de produits de nivellement, le séchage complet du produit est essentiel pour garantir une bonne adhésion. Il est donc important de suivre les instructions du fabricant.
Le liège et la colle doivent être à température ambiante avant l'installation. Les carreaux emballés doivent être acclimatés sur le site de pose pendant au moins 2 jours, dans des conditions normales de température et d'humidité relative. Il est essentiel d'ouvrir les boîtes pour permettre aux carreaux de bien s'acclimater. Une attention particulière doit être accordée lorsque l'humidité relative est faible (inférieure à 35 %) ou lorsque les pièces sont chauffées. En hiver, nous recommandons de chauffer la pièce pendant la période d'acclimatation, qui devrait alors être prolongée à 3-4 jours. Pendant la pose, la température et l'humidité relative doivent être maintenues aussi stables que possible.

PREPARATION DU SUPPORT

La qualité d'une installation finie peut dépendre fortement de la préparation du support (mur) et de l'attention portée aux recommandations des fabricants des adhésifs et des composés de nivellement.
Le support doit être nivelé, lisse, parfaitement sec, solide et exempt de fissures, de saleté, de graisse, d'huiles, de solvants, de scellants et de résidus d'adhésifs anciens. Toute irrégularité doit être corrigée avec un produit de nivellement approprié.
Mur neuf – Le mur doit sécher pendant au moins 2 à 3 mois avant l'installation afin de permettre l'évaporation de toute humidité résiduelle. Un mur neuf étant relativement poreux (comme un enduit de plâtre), l'application préalable d'un primaire est recommandée.
Mur peint – Un mur peint constitue un excellent support pour la pose des carreaux de liège. Cependant, il doit être lavé, puis légèrement poncé avec du papier abrasif grain 100-120 une fois sec.

OUTILS

Un cutter, règle graduée, crayon, équerre, rouleaux à colle, maillet en caoutchouc.

CONTRÔLE

Assurez-vous que, dans la mesure du possible, le matériau du même lot est utilisé dans la même zone. Avant la pose, veuillez contrôler les dalles. Si vous constatez un défaut de production, veuillez enregistrer immédiatement la réclamation à votre fournisseur et ne pas procéder à la pose !
Au moment de la vérification des dalles en liège, gardez à l'esprit que c'est un matériau naturel. Les dalles peuvent présenter de légères variations de couleur ou de structure. Elles contribuent au charme et à l'originalité d'un revêtement de sol en liège. Pour obtenir la combinaison de tons la plus agréable, mélangez les dalles de différents paquets avant la pose. Vérifiez s'il n'y a pas de petites différences de taille entre les différentes dalles. Si c'est le cas, il est préférable de regrouper les dalles de même taille.

PLANIFICATION DE LA POSE

Tout d'abord, déterminez comment vous allez installer les dalles. Les dalles de liège peuvent être posés en quinconce (« demi-brique » ou « coupe de pierre ») ou en ligne les uns avec les autres (« en applique »).

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt

DALLES MURALES EN LIEGE

INSTRUCTIONS DE POSE

Une fois que vous avez sélectionné la disposition, vous devez déterminer le point de départ. En général, l'installation commence au milieu du mur et se poursuit vers les côtés. Le mur doit être mesuré et divisé pour déterminer le centre du mur, en traçant des lignes guides verticales et horizontales.

COLLAGE

L'adhésif recommandé pour installer les dalles en liège est la colle de contact ; cela signifie que la colle doit être appliquée sur le mur et sur les dalles. Bien mélanger la colle avant utilisation. Suivre les instructions figurant sur les étiquettes des emballages de la colle, ainsi que les informations des fiches techniques.
Appliquer une couche uniforme de colle au dos des dalles en liège à l'aide d'un rouleau à poils courts. Veiller à ce que la quantité appliquée soit suffisante pour former un film adhésif complet (environ 100-120 g/m^2).
L'adhésif au dos des dalles de liège doit sécher complètement. Comme l'adhésif est une dispersion aqueuse (essentiellement de l'eau), il est très important que toute l'eau puisse s'évaporer et que la dalle de liège soit totalement sèche. Lorsque l'adhésif est sec, les surfaces revêtues sont collantes au toucher et doivent présenter un film transparent fermé, uniformément brillant. Les dalles pré-enduites peuvent être empilées après séchage et stockées jusqu'à un jour. Nous recommandons que les dalles de liège puissent être pré-enduites d'adhésif de contact avant le jour de leur pose (jusqu'à 24 heures à l'avance). Le jour de la pose, l'adhésif ne doit être appliqué que sur le mur et, après un temps de séchage suffisant de 30 à 60 minutes (en fonction de la température, de l'humidité relative et de l'absorption du support), les dalles de liège pré-enduites peuvent être fixés en place par la méthode de contact. Il faut se limiter à une surface pouvant être recouverte en deux heures.
Nettoyer le matériel utilisé à l'eau tiède.

Adhésifs recommandés : Wakol D3540; Mapei Ultrabond Aqua-Contact Cork / Eco Contact; Bostik Contact A950 Eco.

POSE

Placez soigneusement la première dalle au milieu du mur le long de la ligne de guidage de départ, en la pressant contre le mur. Une fois la première dalle de liège en place, alignez la dalle suivante aux bords de la première et à la ligne de guidage. Une attention particulière doit être portée à l'alignement de chaque dalle, en s'assurant que les bords de chaque dalle sont pressés les uns contre les autres. Lorsque la première rangée est correctement alignée, les dalles doivent être frappées avec un marteau en caoutchouc pour assurer un bon contact entre le mur et les dalles, en particulier autour des bords et des coins.

CONDITIONS DE LA PIÈCE

Il faut tenir compte du fait que l'expansion et la contraction des dalles de liège peuvent se produire. Cela est dû aux changements de température intérieure et d'humidité relative ainsi qu'à la teneur en humidité de la structure. Un taux d'humidité relative compris entre 40 % et 60 % est considéré comme idéal, non seulement pour votre confort et votre bien-être, mais aussi pour la stabilité du revêtement mural en liège. En hiver, lorsque les pièces sont chauffées, l'humidité est souvent inférieure à cette plage, ce qui peut entraîner un léger rétrécissement du liège et l'apparition de petites fissures entre les carreaux.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les dalles de liège doivent être maintenues propres. Dépoussiérez-les avec un chiffon doux et, si nécessaire, utilisez un chiffon légèrement humide avec de l'eau tiède ou un produit de nettoyage neutre en pH. Évitez les produits de nettoyage contenant des ingrédients abrasifs, des solvants ou de l'ammoniaque.
Le liège est un produit naturel et peut avoir tendance à se décolorer lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil pendant de longues périodes. Pour éviter cela, utilisez des stores ou des rideaux afin de limiter l'exposition directe aux rayons solaires.

Remarque spéciale : Le contenu de ce document est fourni à titre indicatif uniquement. En raison de la grande diversité des applications et des conditions de traitement, ces informations ne sont pas contraignantes et ne garantissent pas un rapport juridique contractuel ou une obligation accessoire du contrat d'achat. Veuillez également consulter les fiches techniques des produits correspondants. Nous ne dispensons pas l'acheteur de son obligation de tester le produit sous sa propre responsabilité pour s'assurer qu'il est adapté à l'usage prévu. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique. Notre responsabilité n'est pas étendue par ces informations ni par tout type de conseil donné par notre service technique.

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt